

FIRE.PC

REGISTRADOR Y LECTOR DE HUELLAS A TRAVES DE PC

Realiza la captura de las huellas en oficina, mediante los programas de gestión de presencia/accesos de ImesD Electrónica, para luego ser enviadas a los puntos de marcaje.

Puede utilizarse como lector de huellas para fichar a través de PC, mediante los programas FingerSoft y EntryPC, que funcionan como terminales virtuales de control de presencia.



Descripción general:

FIRE.PC permite registrar huellas para poder fichar posteriormente a través de terminales biométricas o virtuales (**FingerSoft** o **EntryPC**).

Como registrador de huellas, **FIRE-PC** facilita en gran medida el proceso de captura de las huellas del personal, puesto que permite realizar la operación con la comodidad y discreción que ofrece una oficina, en lugar de hacerlo en la misma terminal de marcaje. Por esta razón, puede utilizarse como alternativa al registro de huellas en la propia terminal.

Como lector de huellas, **FIRE.PC** puede ser utilizado como lector de huellas para la realización de marcajes a través de PC, especialmente cuando se trata de pocas personas y el coste de una terminal puede resultar demasiado alto. Es necesario que el PC esté conectado en red y disponer de los programas **FingerSoft** o **EntryPC**, además del programa de gestión PCTIME, StarTime o MasterTime.

Funcionamiento:

FIRE.PC ocupa poco espacio, por lo que puede colocarse encima de una mesa, conectando su cable al puerto USB de un PC. Para el registro de las huellas y su posterior envío a las terminales, donde se desea que fichen los empleados, pueden utilizarse los programas de gestión de presencia/accesos o simplemente de comunicaciones, suministrados por ImesD. Como lector para fichar puede utilizarse los programas **FingerSoft** o **EntryPC**.

Características:

- Respeto la ley de protección de datos personales. La información leída de las huellas no permite que las imágenes de éstas puedan ser reconstruidas.
- Mayor privacidad en la captura de huellas.
- Más comodidad en el tratamiento de huellas.
- Sencillez de manejo.
- No necesita fuente de alimentación adicional. Basta con conectarlo al puerto USB del PC.
- Utilizable con las últimas versiones de los programas **PCTIME**, **GESPRES/W**, **GESPRET/W**, **GESTACC/W**, **MasterTime**, **StarTime** y **AccNet**.
- Precisa de los programas **FingerSoft** o **EntryPC** para utilizarlo como lector de huellas para fichar a través de PC.
- Compatible con los modelos de terminales CP-3000Fu, CP-4000Fu, CP-5000Fu y CP-1000Fu.
- Tipo de sensor: óptico.
- Dimensiones: 66(AI) x 58(An) x 90(F) mm.
- Longitud del cable USB: 1,5 metros
- Peso: 185 gramos.